



# POPCORN MASKINE

Ved behov for hjælp eller spørgsmål kontakt os straks via telefon.

Se yderligere instruktioner på vores hjemmeside.

Tlf. 6138 5172 /3059 3811  
Håndværkervej 6  
6800 Varde  
www.vtudlejning.dk  
@vtudlejning

## Bruger vejledning

1. Stil maskinen på en vandret og stabil flade. Tilslut strøm.
2. Tænd knapperne "lys", "omrører" og "gryde varmer". Vent 2 minutter.
3. Tilsæt 1 spiseske kokosolie i gryden og vent til det er smeltet.
4. Tilsæt 1 dl. majs-korn i gryden. Luk grydelåget og vent.
5. Majs-kornene vil poppe efter 2-3 min., og vil derefter selv poppe ud af gryden. Hold øje med lyden af "pop", når "poppene" aftager er det tid til at vippe gryden og tømme den, så de sidste popcorn ikke brænder på.
6. Salt drysses på når popcornene er UDE af gryden. Og så er de klar til servering.
7. Såfremt der ønskes flere portioner popcorn gentages fra punkt 3-6.
8. Sluk knapperne "omrører" og "gryde varmer"(disse må IKKE være tændt når der ikke poppes popcorn!).
9. "Lys" knappen slukkes når de sidste popcorn er spist, da dette holder de færdigproducerede popcorn lune og sprøde.
10. Afbryd strømforsyning.
11. Fjern alle rester af popcorn, kerner og salt fra "buret" samt skuffen under, med skovlen.

**Vigtigt:** Der må ikke bruges sukker, honning, smør eller andre smagsstoffer i gryden da det ødelægger motoren!