



JÄGERMEISTER MASKINE

Ved behov for hjælp eller spørgsmål kontakt os straks via telefon.

Se yderligere instruktioner på vores hjemmeside.

Tlf. 6138 5172 /3059 3811
Håndværkervej 6
6800 Varde
www.vtudlejning.dk
@vtudlejning

Bruger vejledning

- Stil maskinen på en vandret og stabil flade.
- Tilslut strøm
- Påsæt medfølgende "popper" på Jägermeister flaske(rne).
- Vend flaskerne på hovedet, ned i en af de 3 huller, øverst på maskinen.
- Afvent at maskinen har nedkølet Jägermeisteren til rette temperatur.
- Tap iskolde Jägermeister shots!
- Når der ikke længere skal serveres Jägermeister skal kammeret tømmes og skylles igennem. Det gøres på følgende måde:
 1. Tap alt overskydende Jägermeister af maskinen.
 2. Skyl igennem med rent vand via de 3 huller, øverst på maskinen. Gentag indtil vandet er helt klart og rent.
 3. Skyl propperne under vandhanen med varmt vand.
 4. Luk de 3 huller med "propperne".