



# SOFT-ICE MASKINE

Ved behov for hjælp eller spørgsmål kontakt os straks via telefon.

Se yderligere instruktioner på vores hjemmeside.

Tlf. 6138 5172 /3059 3811  
Håndværkervej 6  
6800 Varde  
www.vtudlejning.dk  
@vtudlejning

## Bruger vejledning

1. Stil maskinen på en vandret og stabil flade. Tilslut strøm.
2. Påfyld minimum 2 L soft-ice mix i kammeret øverst i maskinen og sæt derefter låg på.
3. Tryk på "is" knappen og afvent cirka 10 minutter til at maskinen ikke brummer mere.
4. Tryk på "start" knappen.
5. Træk ned i håndtaget og ud kommer soft-ice. 3-4 stykker afhængigt af størrelsen.
6. Vent nu til at maskinen ikke brummer mere igen og start fra trin 4 for fortsat produktion af soft-ice.
7. Ved endt brug tryk på "STOP" knappen.
8. Herefter skal alt overskydende soft-ice tappes af maskinen. Tryk da på "snegl" knappen og træk ned i håndtaget, for at få det sidste soft-ice ud.
9. Skyl derefter maskinen igennem med lunket vand(uden sæbe), et par gange.

### Vigtigt:

- Der skal altid være minimum 5 cm soft-ice mix i kammeret ellers fryser isen til.
- Hvis der trykkes på "start" knappen for mange gange i streg fryser isen til, inde i maskinen ("STOP" knappen vil blinke). Vent da noget tid så isen kan komme ud.
- Det er vigtigt at soft-ice maskinen får lov til at få "luft" en gang imellem for at den kan følge med i produktionen!