

STOR LYD & LYS PAKKE



Ved behov for hjælp eller spørgsmål kontakt os straks via telefon.

Se yderligere instruktioner på vores hjemmeside.

Tlf. 6138 5172 /3059 3811
Håndværkervej 6
6800 Varde
www.vtudlejning.dk
@vtudlejning

Bruger vejledning

- Udfold og opsæt benene(hvor de ønskes) til henholdsvis højttaler og lysbar. Sørg for alt er spændt og låst.
- Påsæt henholdsvis højttalere og lysbar på benene.
- Tilslut strøm via strømstik. Disse er i sidelommerne på taskerne.
- Tilslut strøm til mixeren.
- Tilslut XLR kabler fra mixer til højttaler. Vær opmærksom på højre/venstre.
- Tilslut jack-stik til mixer. Tilslut evt. bluetooth modtager på jack-sticket.
 - Bluetooth modtager forbindes ved at trykke på på den blå bluetooth knap. Modtageren hedder "Logitech BT Adapter". Dernæst forbindes/parres fra PC/tablet/mobiltelefon etc.
- Tænd for højttalerne på knappen, bagpå disse.
- Volume justeres på den røde drejeknap, nederst i højre hjørne, på mixeren. Der står "master".
- Mikrofon tilkobles på mixeren, hvor der står "mic". Denne justeres nederst i venstre hjørne, på den hvide drejeknap, på mixeren. Der står "mic".
- Tænd for din ynglings sang og gi' den gas. God fornøjelse!